



FICHE TECHNIQUE

ROCHĚSTER

RochĚster est une peinture acrylique légèrement texturée destinée à donner aux supports l'aspect d'une roche grenillée. Grace à sa texture et à sa finition, RochĚster permet de masquer des micro fissures et de fondre les petites irrégularités du support dans l'ensemble. RochĚster peut être utilisée pour caractériser des endroits particuliers à l'intérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Peinture acrylique en phase aqueuse, légèrement texturée.

DESTINATION

Décoration intérieure.

ASPECT

Mat, légèrement texturé.

APPLICATION

Rouleau à poils longs, pinceau.

RENDEMENT

Environ 6 m² / l par couche.

SECHAGE

L'intervalle de recouvrement entre les couches est environ 4 heures.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Eau avec un peu de détergent si nécessaire.

CONDITIONNEMENTS

1, 5, 20 litres

TECHNIQUES D'APPLICATION

Préparation de supports

Les supports à base de ciment devront être âgés d'au moins 28 jours. S'assurer que tous les supports soient sains, propres et secs avant de peindre. Les maçonneries neuves doivent être exemptes d'efflorescence, huiles, graisses et agents de démoulage. Les fonds douteux, poudreux doivent être lessivés, grattés et dépoussiérés. Les anciennes peintures ou toutes autres parties non adhérentes doivent être enlevées.

- Sur supports très lisses, très poreux et très absorbants, appliquer une couche de Mauvith Sealer.
- Sur supports normalement absorbants, appliquer une couche de Granoprimer diluée avec 10% d'eau en première couche.
- Sur bois, menuiseries, panneaux de particules, apprêter avec du Wood Primer. Poncer et dépoussiérer soigneusement.

Matériel d'application

Rouleau à poils longs, pinceau.

Méthode d'application

Appliquer une première couche de Granoprimer.

Avec un pinceau, peindre les bords, autour des architraves, corniches et encadrement des portes.

Appliquer une première couche de Rochester avec un rouleau à poils de 10-12 mm de long de façon à obtenir une couche uniforme et texturé.

Eviter d'exercer trop de pression sur le rouleau et d'appliquer un excédent de peinture. S'assurer que tout le support soit recouvert de peinture. Laisser sécher.

Appliquer grassement la seconde couche au pinceau puis étaler en croisant et en travaillant sur des petites surfaces. Procéder de la même façon pour toute la surface. S'assurer que toute la surface ait reçu une seconde couche.

Quand la peinture a légèrement séché, une troisième couche peut être appliquée par endroits pour créer des effets de transparence. L'effet final est seulement obtenu au bout de 24 - 48 heures.